

8 Tips voor een duurzame aanbouw

Je verbouwing als kans voor aardgasvrij wonen



1

Voorbereiding ketelruimte voor warmtepomp

Bekijk of je in het ontwerp van de aanbouw een ketelruimte kan creëren voor een (toekomstige) warmtepomp.

2

Kies voor inductie

Ga je tegelijk met de aanbouw ook de keuken veranderen? Neem geen gaskookplaat, maar kies een inductiekookplaat.

3

Let op ventilatie

Neem in het verbouwplan ook energiezuinige ventilatie mee. Goede ventilatie is noodzakelijk voor een gezonde lucht in huis.

4

Zeer goede isolatie

Kies voor zeer goede isolatie van dak en gevel van de aanbouw. Je wint aan comfort in je aanbouw, en het bespaart energie.

5

Triple glas in isolerende kozijnen

Ga voor triple glas in isolerende kozijnen. Dat isoleert 25% beter dan HR++ glas in gewone kozijnen.

6

Vloerverwarming

Leg in de aanbouw vloerverwarming aan, en isoleer de vloer zeer goed ($R_c = 5$). Overweeg om dit ook in de rest van de woonkamer te doen. Vloerverwarming is ideaal voor een warmtepomp.

7

Zorg voor daglicht

Zorg met ramen en koepels voor genoeg daglicht. Daglicht is prettig en je hebt dan minder lampen nodig, dat scheelt stroom. Koop armaturen die geschikt zijn voor ledlampen.

8

Zonnepanelen

Denk bij het ontwerp van het dak van de aanbouw na of je op een mooie manier zonnepanelen of een zonneboiler kan inpassen.

Aangeboden door:



- Hulsterweg 75c
- 4587 LG Kloosterzande
- 0114.681243
- ▶ info@poppeinstallatietechnik.nl

www.poppeinstallatietechnik.nl

Meer weten? Kijk op www.verbouwwijzer.nl